

mi ipod touch no enciende

04/07/2009 02:47 by Online gratis

Autor: Anonymous

Asunto: mi ipod touch no enciende

Archivo de: Viernes Jul 03, 2009 8:08 am (GMT 0)

Tema Respuestas: 0

tengo un ipod touch 1G y al tratar de restaurar el ipod ocurrio un error desconocido (1604) y se quito toda la informacion del ipod touch como la version,la memoria que tiene,etc y trate de hacerlo otra vez y salio otra vez el error, lo desconecte y ya no prendio sin estar conectado y conectado, que hago ya trate de aplastar 10 segundos power y home y soltar power y nada ayuda xfavor [ipod touch](#)

Código: Mantén pulsado el botón Reposo/Activación hasta que aparezca el regulador rojo. Cuando aparezca, suelta el botón Reposo/Activación.

En lugar de arrastrar el regulador, mantén pulsado el botón de inicio durante seis segundos.

Si el dispositivo no regresa a la pantalla de inicio, sigue los pasos que se describen a continuación para reiniciarlo. iPhone o iPod touch con iPhone OS 2.2.1 o posterior

Mantén pulsado el botón de inicio durante seis segundos.

Si el dispositivo no regresa a la pantalla de inicio, sigue los pasos que se describen a continuación para reiniciarlo.

Si el iPhone o el iPod touch sigue sin responder, prueba a reiniciar el dispositivo;

Reiniciar el iPhone o el iPod touch

Para apagarlo, mantén pulsado el botón de Reposo/Activación hasta que aparezca el regulador rojo.

Mueve el regulador con el dedo para apagar el iPhone.

Para encender el iPhone o el iPod touch, mantén pulsado el botón de Reposo/Activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Si el iPhone o el iPod touch sigue sin responder tras haber realizado los pasos anteriores, o si se encuentra en un estado distinto (por ejemplo, muestra el logotipo de Apple en pantalla constantemente);, prueba a restaurar el dispositivo;

Restaurar el iPhone o el iPod touch

Mantén pulsado el botón de Reposo/Activación y el botón de inicio al mismo tiempo durante al menos diez segundos.

Fuente: [Online free](#)